# Documentação de Configuração: UPX Wind D3 com Thunder Box, Impressora e Balança.

# **Objetivo**

Este documento tem como objetivo detalhar o passo a passo do processo de instalação, configuração e operação do sistema UPX Wind DR3, envolvendo a impressora de código de barras, o Thunder Box e a balança.

#### **Materiais Necessários**

- 1. Thunder Box
- 2. Impressora de Código de Barras
- 3. Balança
- 4. Cabo USB para Thunder Box
- 5. Cabo SD
- 6. Software Thunder Editor
- 7. Software Thunder Monitor

# Passo 1: Conectando e Ligando o Thunder Box

- 1. Conexão Física:
  - O Conecte um cabo SD ao Thunder Box e a outra ponta no notebook.
  - O Conecte o cabo USB fornecido ao Thunder Box e ao computador.

#### 2. Ligar o Thunder Box:

- O Ao ligar o Thunder Box, o LED acenderá.
- Quando configurado corretamente, o LED começará a piscar indicando uma conexão bem-sucedida à rede Wi-Fi.

## Passo 2: Instalação do Driver e Configuração do Thunder Box

1. Instalar o Driver:

- Quando o Thunder Box for conectado ao computador via cabo USB, o sistema buscará automaticamente os drivers necessários.
- Se o driver n\u00e3o for instalado automaticamente, fa\u00e7a o download do driver apropriado e instale manualmente (link para download descrito no tutorial original).

## 2. Modificação da Porta COM:

 Caso necessário, você pode modificar a porta COM para uma opção específica (por exemplo, COM5) através das configurações do sistema.

#### 3. Instalar o Software Thunder Editor:

- O Baixe e instale o software Thunder Editor. O software facilita a comunicação entre o Thunder Box e a balança.
- A instalação pode ser feita através do arquivo "install" que será executado após o download.

# Passo 3: Configuração do Thunder Box via Thunder Editor

#### 1. Abrir o Thunder Editor:

- Abra o Thunder Editor para configurar o Thunder Box.
- Dentro do software, insira o endereço IP da rede Wi-Fi e a senha correspondente.
- O Defina o nome da rede e confirme as configurações.

## 2. Gravar a Configuração:

Após inserir o nome da rede e a senha, clique em "Gravar Configuração". O
Thunder Box se conectará à rede Wi-Fi e o LED começará a piscar,
indicando a conexão bem-sucedida.

#### 3. Desconectar o Cabo USB:

 Desconecte o cabo USB do Thunder Box e reinicie o dispositivo. O LED deve piscar quando a conexão Wi-Fi estiver estabilizada.

# Passo 4: Configuração da Balança no Software Thunder Editor

## 1. Configuração do Setor:

- O Abra o Thunder Editor e crie um setor de trabalho. Este setor será usado para organizar a comunicação entre o Thunder Box e a balança.
- Insira as informações do setor e salve.

#### 2. Inserção da Balança:

- O Adicione a balança no setor criado inserindo o número de série da balança.
- O número de série pode ser encontrado na parte inferior do Thunder Box ou na documentação fornecida.

#### 3. Definir o Endereço IP da Balança:

 Insira o endereço IP da balança para garantir a comunicação adequada com o Thunder Box.

#### 4. Salvar Configuração:

O Clique em "Salvar" para armazenar as configurações do setor e da balança.

# Passo 5: Monitoramento e Comunicação com o Thunder Box

#### 1. Abrir o Software Thunder Monitor:

- O Thunder Monitor é responsável pela intermediação da comunicação entre o Thunder Box e a balança.
- Abra o software e verifique se o Thunder Box está conectado (indicador verde significa comunicação ativa).

#### 2. Transmissão de Dados:

- O No Thunder Monitor, selecione os itens que deseja enviar para o Thunder Box, como os produtos, preços, e configurações de operação.
- O Após selecionar os itens, clique em "Transmitir". O software irá enviar as configurações para o Thunder Box.

#### 3. Verificação de Sucesso:

 Após a transmissão, o software indicará se a operação foi bem-sucedida. O LED do Thunder Box se tornará verde, confirmando a atualização das configurações.

## Passo 6: Operação da Impressora e Balança

#### 1. Conectar a Impressora e Balança:

- Conecte a impressora de código de barras e a balança ao Thunder Box. A impressora realizará um auto-teste quando ligada.
- A balança será ligada e zerada automaticamente ao pressionar a tecla apropriada.

### 2. Inserir Código e Definir Preço:

- Na balança, insira o código de produto (exemplo: "pão de queijo") e o preço configurado.
- O A balança calculará o peso e exibirá o valor total.

## 3. Impressão da Etiqueta:

O Após a inserção do código e preço, a balança imprimirá uma etiqueta contendo o código do produto, a data e o preço total.

# Passo 7: Encerramento e Finalização

- Após concluir as transmissões e verificações de operação, todos os parâmetros estarão configurados corretamente no Thunder Box e nas demais unidades do sistema.
- A balança, impressora e Thunder Box estarão operando com a comunicação via Wi-Fi